

CAFD Utility for Windows CAFD Viewer



キャブビューア Ver.4.0 新機能

ボードおよびボードテスト支援ツール



レイヤリスト変更・アパーチャリスト削除

キャブドファインダと同じレイヤリストを採用しました。ガーバデータの指定が簡単に行えます。ガーバデータの D コードの使用個数は、「アパーチャ ファイルエディタ」で確認出来ます。レイヤ(行)の挿入・削除が、メニューから行えるようになりました。また、キー操作による、コピー (Ctrl + Ins) カット (Shift + Del) ・ペースト (Shift + Ins) も可能です。

拡大・縮小機能

基板画像表示の拡大・縮小率を変更しました(×1~×16→25%~1000%)。従来の詳細表示に加え、高速な拡大・縮小が可能な簡易表示を新たに設けました。

回転機能

基板画像表示の回転機能を追加しました。左 90 度・右 90 度・上下反転・左右反転することが出来ます。回転した状態での印刷は出来ません。ガーバデータの解析後や詳細表示に切り替えた場合は、元の状態に戻ります。

印刷機能

基板画像と共にテキストを任意の位置に印刷出来ます。
フォントの種類・サイズ・文字色も設定出来ます。
回転・計測線描画・テキスト貼り付けの印刷は出来ません。

直線距離計測機能


計測単位をピクセル(pixel)・ミリ(mm)・インチ(inch)の3種類からお選び頂けます。
ただし、回転状態にある場合は、ピクセルのみ可能です。
新たに設けた計測リストに、ステータスバーをクリックするだけで、計測結果を格納出来ます。
計測リストの行・列の挿入・削除が、メニューから行えます。また、キー操作による、コピー(Ctrl+Ins)・カット(Shift+Del)・ペースト(Shift+Ins)も可能です。
計測リストに格納されたデータは、CSV形式のテキストファイルに保存出来ます。
計測線の色・幅の変更が可能になり、計測終了後に残すことも出来ます。一度だけ、計測前の状態に戻せます(アンドゥ機能)。計測線の描画された基板画像は、ファイルに保存したり、クリップボードにコピーすることで、ドキュメント作成にご利用出来ます。ただし、印刷は出来ません。
ガーバデータの解析後や詳細表示に切り替えた場合は、計測線は消去されます。

テキスト貼り付け機能

基板画像にテキストを任意の位置に貼り付ける機能を追加しました。
フォントの種類・サイズ・文字色・背景色を任意に設定出来ます。
また、テキストの背景を透明にすることも出来ます。
一度だけ、テキスト貼り付け前の状態に戻せます(アンドゥ機能)。
テキストを貼り付けた基板画像は、ファイルに保存したり、クリップボードにコピーすることで、ドキュメント作成にご利用出来ます。ただし、印刷は出来ません。
ガーバデータの解析後や詳細表示に切り替えた場合は、テキストは消去されます。

動作環境[推奨]

OS 日本語 Windows95/98
CPU Pentium II 200MHz 以上
メモリ 64MB 以上
モニタ 800×600以上
色 HighColor(16ビット)以上



株式会社 ニューリー・土山

URL : www.newly-t.com
E-mail : nltmail@newly-t.com

本社セールス・サポートセンター
〒528-0211 滋賀県甲賀郡土山町北土山979
フリーダイヤル 0120-65-1681 FAX 0748-66-0915

東京営業所
〒192-0046 東京都八王子市明神町 2-26-22
エメラルドビル 201
TEL 0426(31)9021 FAX 0426(31)9023